

# Espejo Queen Mary AQ1352-GL

### Recomendación de Instalación

- En ambientes de alta humedad se recomienda instalar el espejo sobre un soporte no metálico y así permitir la circulación del aire por detrás del espejo dejando que la humedad condensada se evapore de forma natural.
- Nunca instalar sobre una superficie con revestimiento frescos tales como masilla, pintura y/o yeso.

### **Datos técnicos**

- Dimensión: 80 x 60 cm
- Instalación mecánica
- Incluye soporte, tacos y tornillos

## Recomendación de limpieza

- Frotar con una toalla suave húmeda.
- Técnica del paño: que consisten pasar una vez un paño limpio humedecido en alcohol isopropílico e inmediatamente pasar otro paño para retirar las impurezas.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o que contengan amonio.

### Observaciones:

- Una incorrecta manipulación y limpieza puede causar un rápido deterioro del espejo y producir aparición de puntos o bordes oscurecidos.
- Los bordes trabajados pulidos o biselados en los espejos, son más propensos a sufrir corrosión si no se protegen sellando con productos adecuados.
- El espejo debe ser almacenado en ambientes libres de humedad y agente químicos.

