

安装 · Scene show 北欧·极简卫浴家装

Very simple bathroom clothes

暗装面盆龙头

安装时间：贴瓷砖前预埋

混水阀预埋到瓷砖面深度：55-90mm

(建议预埋深度为65mm)

测试水压要求：10KG(1.0Mpa)

PPR水管要求：进水4分管，出水4分管(自购)

使用水压要求：≥2.5KG(0.25Mpa)

普通民宅小区水压可达3KG(0.3Mpa)

适用热水器：

燃气热水器、储水式电热水器、空气能热水器、太阳能热水器等

混水预埋到瓷砖面深度为65mm

1) fix the concealed box in wall , depth +\_ 65MM

2) 3 Conventional cigarette butts

Left one to connect with hot water pipe  
Right one to connect with cold water pipe  
Top pne to connect with the spout

1200mm  
阀体建议安装高度

■ 热水  
■ 冷水  
■ 混合水

身高假定为170CM

注：此产品需要在专业人士指导下安装

热水  
4分管DN15

冷水  
4分管DN15