




## Instalación y mantenimiento

**Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.**


### Art. 0295/H4

Juego para bidé de dos llaves y transferencia, con desagüe "soft touch".



# Chaltén H4

Juego 0295/H4




# Chaltén H4

Juego 0295/H4


**1**

Armado de la transferencia  
Colocar grasa en el Oring indicado




**2**

Armado de las llaves laterales





**3**

Armado del desagüe "soft touch"



Para alinear el volante, mueva la entreraya un diente y vuelva a armarlo





Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador que posea y lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



**¡Atención! No** intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

## Certificado de Garantía

### La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

#### Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11º piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



#### Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

Desde el exterior: [export@fvsa.com](mailto:export@fvsa.com)

Seguinos en redes sociales! 



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.  
[www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)